INSTALACIÓN DE LICENCIAS

OBJETIVO

Que el alumno conozca como los pasos a seguir para los tipos e instalación de licencias en un software en minería, y reconozca las diferentes formas en las cuales se puede instalar.

DESARROLLO

UNICO USUARIO

Se debe contar con lo siguiente, con el fin de darle continuidad:

- Surpac v6.3 instalado, como se ha descrito anteriormente
- un cable USB
- un número token válido o archivo de licencia

TIPOS DE LICENCIAS

- None : Permite consultar archivos, pero sin licencia
- Local : Permite trabajar archivos y modificarlos con el token
- Network: Permite trabajar archivos, con licencia desde el servidor

LICENCIA TIPO LOCAL (UTILIZANDO UN NUMERO TOKEN Y UN CENTINELA) INICIO DE SURPAC

En este caso si se muestra la interfaz, quiere decir que ya se dispone de una licencia valida, para trabajar. En caso contrario si se observa el formulario de actualización de licencia, quiere decir que la licencia expiro (se deberá solicitar una nueva en el sitio de soporte técnico)

Seleccione Local y haga clic en Aplicar.

Se muestra el formulario de actualización de licencia de emergencia

INOVAMINE



Fig. 1 Pantalla de inicio de Surpac 6.3

Introduce el número de seguimiento, y haga clic en Validar.

Product:	Surpac	Rele	ase: 6.3.4	Type: Beta	
Build Date:	Mar 4 2012 00:06:03				
Host ID:	aa020226				
				Validate	
Token: 2	Offc1beac7b1a50			- Canadare	
V	alid				
Expires: 2	012/09/30				
Max Users: 2			Module	Enabled?	
		1	Drill Hole Database		1.
		2	Block Modelling		1
		3	Pit and Dump Design	1	11
		4	Solids Modelling		H
		5	U/G Sections		11
		6	String Reports		μ
		7	Grade Calculations	1	
		8	Surface & U/G Surveying	1	
		9	Autoplot		
		10	U/G Ring Design	1	
		11	Drill and Blast		

Fig. 2 Solicitud de token

Haga clic en Aplicar (Apply).

Para revisar los detalles de la licencia, o escriba un nuevo número de token: una.

- seleccione File > Licencing > Change/Inspect licence.
- Después de revisar o actualizar los detalles de la licencia, haga clic en Aplicar (Apply).

Práctica #3

INOVAMINE

LICENCIA TIPO LOCAL

En este caso se debe tener activa la conexión a internet

- 1. Asegúrese de que el centinela se inserta en un puerto apropiado en el ordenador.
- 2. Comience Surpac.

3. Seleccione Solicitar una licencia desde el sitio web de soporte Gemcom.

4. Si tiene varios centinelas conectados al equipo, seleccione el centinela que deseas utilizar para la licencia.

5. Haga clic en Uso de la Internet.

La página de inicio de sesión para GemcomSupport.com abre

6. Introduzca su nombre de usuario y contraseña Gemcom Apoyo.

Se abre una nueva página.

- 7. Haga clic en Descargar.
- 8. Guarde el archivo en el tokens.ssi Surpac SSI_ETC: directorio.
- 9. Seleccione Local y haga clic en Aplicar.

Se muestra el formulario de actualización de licencia de emergencia, precargada con el número de seguimiento.

Update li	icence						×		
Licence Type	 hone local network 	Permits unlic A dongle mu A licence is r	Permits unicensed use of data viewing functions. No dongle is required. A dongle must be plugged into a USB port. A licence is requested from a network licence server.						
Request	a licence from	n the Gemcom	Support w	eb site					
Dongle to lice	ense: aa020	0226	•	By Email	Using the I	nternet			
The instructio	ns below expl	ain how to rea	quest a lice	nce.					
Press the By o receive an em Using the Inte 1. Select the open up a we	email button t nail reply use t ernet: dongle to be l b browser at	o create an er he Licencing-: icensed from t the Gemcom L	nail with th >Change / the list of a icence Dow	e required deta Inspect licence ttached dongle mload site login	ails then press menu item to and press th n page.	the email send enter the licen e Using the Int	button. When yo ce token. ternet button to		
2. In the web	browser ente	r your Person	al Support	login and pass	word and click	Enter.			
3. From the n c:\users\publi	ext page click ic\gemcom\su	the Download pac\63_beta	i button an _4\share\el	id save the lice tc\ folder.	nce file to the				
 After savin software. 	ig the licence	file select loca	l as the Lice	ence Type and	press the App	ly button to ac	tivate the		
If you need a loginsupport@	ssistance or c pgemcomsoft	lo not have a ware.com.	login Follow	the instruction	ns on the brow	ser login page	or email		

Figura #3. Se muestra la forma de licencia de actualización.